

Предупредительные лампы



Предупредительная лампа АБС

Предупредительная лампа АБС **1** горит при дефекте интегральной АБС BMW (→ 91).

Общая предупредительная лампа

Общая предупредительная лампа **2** загорается при дефекте интегральной АБС BMW (→ 91), а также при дефекте заднего габаритного фонаря или стоп-сигнала.

Уровень топлива

Если загорелась предупредительная лампа **3**, это значит, что в баке осталось около 4 литров топлива.

Давление масла в двигателе

Предупредительная лампа **4** гаснет после превышения холостых оборотов двигателя.



Внимание

Если предупредительная лампа **4** загорается во время движения, немедленно предпримите следующие действия, не нарушая при этом безопасности дорожного движения:

- Выжмите сцепление.
- Действуйте экстренный выключатель зажигания.
- Остановите мотоцикл.
- Проверьте уровень масла в двигателе (→ 43)

Если масла мало, долейте его. Если уровень масла в норме, а предупредительная лампа горит, обратитесь за консультацией на сервисную станцию, а еще лучше – к дилеру BMW.