

---

A9003 Поле контрольных ламп  
A9008 ЭБУ круиз-контроля  
A9020 Прерыватель указателей поворота  
A9190 Блок управления ABS  
A9280 ЭБУ системы передачи заднего хода (RFH)  
A9500 ЭБУ электронной системы управления двигателем  
A9504 ЭБУ сигнальной лампы уровня топлива  
B9210 Датчик спидометра  
B9220 Датчик уровня топлива  
B9560 Датчик температуры охлаждающей жидкости (приборы)  
F9201 Fuse box II  
G9240 Генератор  
K9120 Разгрузочное реле  
K9197 Сигнальное реле ABS  
R9611 Свеча зажигания 1  
R9611 Свеча зажигания 1  
R9612 Свеча зажигания 2  
R9612 Свеча зажигания 2  
R9613 Свеча зажигания 3  
R9613 Свеча зажигания 3  
R9614 Свеча зажигания 4  
R9614 Свеча зажигания 4  
S9060 Замок зажигания  
S9070 Левый комбинированный выключатель  
S9080 Правый комбинированный выключатель  
S9095 Выключатель индикатора давления масла  
S9944 Переключатель КПП  
T9510 Катушка зажигания 1  
T9520 Катушка зажигания 2  
W9510 Экран катушки зажигания 1  
X9001 STVB ЭБУ комбинации приборов  
X9022 STVB ЭБУ комбинации приборов II  
X9080 STVB Правый комбинированный выключатель  
X9102 DRS Реле сирены/разгрузочное реле  
X9134 STVB Реле стартера  
X9230 Плюс АКБ  
X9231 Масса АКБ  
X9241 STVB Генератор +  
X9242 STVB Генератор  
X9242 STVB Генератор  
X9281 STVB RFH II  
X9370 Соединитель D+  
X9390 Соединитель Z  
X9391 Соединитель ST/D  
X9402 Соединитель 31 II  
X9403 Соединитель 31 III  
X9407 Соединитель 31 VII  
X9408 Соединитель G  
X9409 Соединитель спидометра A  
X9413 Соединитель 15U  
X9430 Соединитель 30U  
X9451 Соединитель 15A1  
X9451 Соединитель 15A1  
X9480 Соединитель 15E  
X9483 Соединитель BL

X9484 Соединитель BR  
X9487 Соединитель 58K  
X9488 Соединитель 56a  
X9489 Соединитель 56b  
X9513 Масса катушки зажигания  
X9528 STVB Правый комбинированный выключатель II  
X9590 Диагностический разъем