
A9001 ЭБУ комбинации приборов
A9020 Прерыватель указателей поворота
A9190 Блок управления ABS
A9500 ЭБУ электронной системы управления двигателем
E9010 Фара
E9011 Ближний свет
E9012 Дальний свет
F9200 Блок предохранителей I
F9201 Fuse box II
F9202 Блок предохранителей III
G9230 АКБ
G9240 Генератор
K9120 Разгрузочное реле
K9130 Реле стартера
K9140 Реле вентилятора
K9150 Реле sireны
K9197 Сигнальное реле ABS
K9415 Реле аварийного выключения
M9141 Вентилятор
M9141 Вентилятор
M9142 Правый вентилятор
R9611 Свеча зажигания 1
R9611 Свеча зажигания 1
R9612 Свеча зажигания 2
R9612 Свеча зажигания 2
R9613 Свеча зажигания 3
R9613 Свеча зажигания 3
R9614 Свеча зажигания 4
R9614 Свеча зажигания 4
S9060 Замок зажигания
S9070 Левый комбинированный выключатель
S9071 Выключатель дальнего света
S9080 Правый комбинированный выключатель
S9081 Light switch
S9083 Аварийный выключатель
S9084 Выключатель стартера
S9930 Выключатель обогрева ручек
T9510 Катушка зажигания 1
T9520 Катушка зажигания 2
W9510 Экран катушки зажигания 1
W9690 Экран лямбда-зонда
X9001 STVB ЭБУ комбинации приборов
X9006 STVB Бортовой компьютер
X9007 STVB Датчик температуры воздуха BC
X9007 STVB Датчик температуры воздуха BC
X9008 STVB ЭБУ круиз-контроля
X9010 STVB Фары
X9018 STVB Стояночные огни
X9020 STVB Прерыватель указателей поворота
X9022 STVB ЭБУ комбинации приборов II
X9031 STVB Передний левый указатель поворота -
X9041 STVB Передний правый указатель поворота -
X9060 STVB Замок зажигания
X9070 STVB Левый комбинированный выключатель
X9080 STVB Правый комбинированный выключатель

X9091 STVB Выключатель сцепления
 X9093 STVB Выключатель бокового упора
 X9094 STVB Комбинированный выключатель FGR
 X9096 STVB Выключатель сцепления (круизконтроль)
 X9097 STVB Выключатель ручки газа (круизконтроль)
 X9100 STVB Топливный насос
 X9101 DRS Реле электронной системы управления двигателем/топливного насоса
 X9102 DRS Реле сирены/разгрузочное реле
 X9106 DRS Сигнальное реле вентилятора/ABS
 X9127 STVB Вывод массы
 X9128 STVB Вывод стартера
 X9133 STVB Реле стартера
 X9134 STVB Реле стартера
 X9141 STVB Вентилятор I
 X9142 STVB Вентилятор II
 X9144 Соединительный разъем вентилятора
 X9155 STVB Сирена I
 X9156 STVB Сирена II
 X9190 STVB Блок управления ABS
 X9200 STVB Блок предохранителей I
 X9201 STVB Блок предохранителей II
 X9202 STVB Блок предохранителей III
 X9220 STVB Датчик уровня топлива
 X9230 Плюс АКБ
 X9231 Масса АКБ
 X9241 STVB Генератор +
 X9281 STVB RFH II
 X9321 STVB Бортовая розетка 1
 X9322 STVB Бортовая розетка 2
 X9341 STVB Блок задних фонарей
 X9351 STVB Обогреваемые ручки
 X9353 STVB Радиоприемник III
 X9354 STVB Сигнализация DWA
 X9356 STVB Лампа для чтения -
 X9357 STVB Лампа для чтения +
 X9359 STVB Топкейс
 X9367 STVB Обогрев сиденья водителя
 X9368 STVB Обогрев сиденья пассажира
 X9372 Соединитель 15A7
 X9382 Соединитель 30A7
 X9384 Соединитель 15A11
 X9396 Соединительный разъем системы кодирования
 X9401 Соединитель 31 I
 X9402 Соединитель 31 II
 X9403 Соединитель 31 III
 X9407 Соединитель 31 VII
 X9413 Соединитель 15U
 X9414 DRS Реле стоп-сигналов/аварийного выключения
 X9430 Соединитель 30U
 X9433 Соединитель 30A3
 X9434 Соединитель 30A4
 X9435 Соединитель 30A5
 X9450 Соединитель 15U
 X9451 Соединитель 15A1
 X9451 Соединитель 15A1
 X9458 Соединитель R8A

X9480 Соединитель 15E
X9482 Соединитель 58
X9489 Соединитель 56b
X9500 STVB ЭБУ электронной системы управления двигателем
X9501 STVB Масса ЭБУ электронной системы управления двигателем
X9504 STVB ЭБУ сигнальной лампы уровня топлива
X9510 STVB Катушка зажигания
X9513 Масса катушки зажигания
X9527 STVB Обогреваемые ручки
X9528 STVB Правый комбинированный выключатель II
X9540 STVB Датчик Холла
X9573 STVB Масса потенциометра дроссельной заслонки
X9575 STVB Клапан холостого хода
X9575 STVB Клапан холостого хода
X9590 Диагностический разъем
X9643 Соединитель экрана
X9644 Соединитель экрана II
X9650 Соединитель 15V
X9700 STVB DWA I
X9700 STVB DWA I
X9701 STVB DWA II
X9708 STVB Светодиод
X9709 STVB Датчик крена
X9710 STVB Радиоприемник
X9900 STVB Регулировка стекол
X9901 DRS Реле стекол
X9944 STVB Переключатель КПП