




Общая предупредительная лампа 	Предупредительная лампа АБС 	Неисправность
Выкл.	Горит	В обоих контурах действует только ФУНКЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ (⇒ 87)
Выкл.	Мигает, 1 Гц	АБС не действует Тест при трогании с места не завершен (⇒ 88)
Выкл.	Мигает, 4 Гц	В обоих контурах действует только ФУНКЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ (⇒ 87) Самодиагностика не завершена (⇒ 88)
Горит	Выкл.	Дефект задних фонарей/стоп-сигналов (⇒ сервис. книжка, глава 2) Круиз-контроль включить нельзя.
Горит	Мигает, 1 Гц	По крайней мере в одном из контуров не действует АБС (⇒ 90)
Горит	Мигает, 4 Гц	По крайней мере в одном из контуров действует ФУНКЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ (⇒ 87)
Попеременное мигание, 1 Гц	Попеременное мигание, 1 Гц	Слишком мал уровень жидкости в интегральной АБС. Произведите следующие проверки: – Зажигание выключено, имеется ли давление на рычаге и педали тормоза? – Работают ли тормоза обоих колес? – Герметична ли система? Если ответы на эти вопросы отрицательные, это значит, что тормозная система неисправна
Попеременное мигание 4 Гц	Попеременное мигание 4 Гц	Уровень жидкости в интегральной АБС слишком мал. Выполните перечисленные выше проверки. По крайней мере в одном из контуров действует только ФУНКЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ (⇒ 87).  Осторожно Не начинайте движение, если у вас имеются сомнения в эксплуатационной безопасности тормозной системы.