

Световое оборудование



Проверка освещения



Внимание

Перед началом каждой поездки проверяйте работоспособность всех ламп.



Указание

Если контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой, это свидетельствует о том, что перегорела лампа указателя поворота. Информация о замене ламп стояночного освещения, ближнего и дальнего света, заднего фонаря и стоп-сигнала, а также указателей поворота приведена в ► сервисной книжке, глава 2.

Задний фонарь

Горит общая предупредительная лампа (► 78): неисправен стоп-сигнал или задний габаритный фонарь. Если неисправен задний габаритный фонарь, в его роли будет выступать стоп-сигнал, который будет гореть не так ярко. При торможении он будет гореть с максимальной яркостью.

Регулировка угла наклона фары



Внимание

Регулировка угла наклона фары в соответствии с состоянием загрузки должна производиться только на неподвижном мотоцикле.

Поручите выполнение работ по регулировке угла наклона фары сервисной станции, а еще лучше – официальному дилеру BMW.