

А9006 Бортовой компьютер (ВС)

А9500 ЭБУ электронной системы управления двигателем

В9007 Датчик температуры воздуха ВС

В9007 Датчик температуры воздуха ВС

F9200 Блок предохранителей I

F9201 Fuse box II

S9080 Правый комбинированный выключатель

Х9231 Масса АКБ

Х9402 Соединитель 31 II

Х9408 Соединитель G

Х9409 Соединитель спидометра А

Х9435 Соединитель 30А5

Х9451 Соединитель 15А1

Х9451 Соединитель 15А1

Х9590 Диагностический разъем