


Замена батарейки



Замена батарейки пульта

Замена батарейки должна производиться каждые 2-3 года. Если при нажатии какой-либо кнопки светодиод **3** не загорается или загорается лишь на короткое время, это свидетельствует о том, что батарейка разряжена.



Внимание

Используйте только литиевые батарейки на 3 В типа CR 2032. При установке батарейки следите за правильной полярностью. Батарейки другого типа или неправильная установка могут привести к поломке устройства.
